

弊社歯ブラシ製品 ご使用上の注意点

令和6年10月2日作成

お客様各位

平素より弊社製品をご愛用賜りまして誠にありがとうございます。

このご連絡は歯ブラシの長期使用や、誤った取り扱いなどの原因により重大事故につながる可能性を低減するためのものです。

なお、ご使用に際しましては、以下の「重要なお願い」および製品付属の取扱説明書の注意事項も併せてお読みいただき、正しくお使いいただくことで安全に歯磨きを楽しんでいただけますと幸いです。

株式会社ケイジェイシー
生産・品質管理

対象商品



はじめて使う歯ブラシ
リンゴ



はじめて使う歯ブラシ
バナナ



仕上げ歯ブラシ
プレミアムすごふわ



仕上げ歯ブラシ



シリコン指歯ブラシ

重要なお願い

取り扱いを誤ると、商品破損やお子様のケガなど、重大な事故につながるおそれがあります。以下の注意項目を必ずお守りください。

- 必ず保護者の指導のもとでご使用ください。お子様が思わぬ行動をとり、ケガや事故の原因となることがあります。
- 歯ブラシをくわえたまま遊ばせないでください。ソファなど不安定な場所での歯磨きも危険です。
- ブラシ部分を強く噛むと、変形したり毛羽立ったりしてしまいます。商品破損につながり危険ですのでご注意ください。
- ご使用前後に、キズ・亀裂・破損・変形がないか必ずお確かめいただき、異常があった場合はすぐに使用を中止してください。
- 事故の危険性が下がる年代までは、喉に突き刺さりにくい歯ブラシや、喉の奥に入りにくい歯ブラシをご使用ください。
- お子様がお使いになる歯ブラシと仕上げ用の歯ブラシは、使い分けをお願いいたします。
- 歯ブラシの交換頻度は1本/1～1.5か月です。ブラシの毛が開いたりコシがなくなると清掃能力が落ちる可能性があります。また、衛生面の観点から上記のような症状がなくても交換をすることをお勧めします。